



Styk (zacisk 1-2) należy włączyć w obwód sterowania cewki stycznika.