

Styki główne do styczników ES

Styki do styczników ES to części zamienne do głównych torów prądowych styczników serii ES. Styczniki ES zostały wycofane z produkcji a części serwisowe dostępne będą do czasu zakończenia wsparcia serwisowego. Styk stały oraz styk ruchomy stanowią zestaw stykowy na jeden tor prądowy. Styki przeznaczone są do styczników ES-100, ES-160, ES-250, ES-400 i ES-630.

Producent	Intechma
Seria	Styki do styczników ES
Typ produktu	styki stałe i ruchome

Symbol	Numer katalogowy	Typ produktu	Do styczników
ES-100 (SS)	INT-059	Styk stały	ES-100
ES-160 (SS)	INT-061	Styk stały	ES-160
ES-250 (SS)	INT-063	Styk stały	ES-250
ES-400 (SS)	INT-065	Styk stały	ES-400
ES-630 (SS)	INT-067	Styk stały	ES-630
ES-100 (SR)	INT-060	Styk ruchomy	ES-100
ES-160 (SR)	INT-062	Styk ruchomy	ES-160
ES-250 (SR)	INT-064	Styk ruchomy	ES-250
ES-400 (SR)	INT-066	Styk ruchomy	ES-400
ES-630 (SR)	INT-068	Styk ruchomy	ES-630

Uwagi:Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.