

Kasety sterownicze suwnicowe serii PKS firmy Spamel

Kasety sterownicze suwnicowe typu PKS firmy Spamel są przeznaczone do sterowania suwnicami i innymi urządzeniami transportu bliskiego jak żurawie, podnośniki, przenośniki itp. Zapewniają bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzeń dźwigowych. Kasety typu PKS wykonane są tworzywa odpornego na uderzenia, zarysowania i warunki atmosferyczne, w obudowie o stopniu ochrony IP65. Posiadają blokadę mechaniczną uniemożliwiającą załączanie przycisków w przeciwnych kierunkach. W kasetach istnieje możliwość zamontowania dowolnego napędu przycisku SP22.

Producent	Spamel
Seria	PKS
Typ produktu	Kaseta suwnicowa
Znamionowy prąd cieplny Ith	10A
Znamionowy prąd łączeniowy Ie	2,5A (230V AC) 1,6A (400/500V AC) 4A (24V DC)
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Znamionowe napięcie izolacji Ui	500V AC
Stopień ochrony kaset	IP65
Pozycja montażu	dowolna

Numer katalogowy	Typ produktu	Typ kasety	Liczba przycisków	Do serii	Funkcje przycisków
PKS-2\W01	Kaseta suwnicowa	PKS-2	2	-	2x1NO
PKS-2\W02	Kaseta suwnicowa	PKS-2	2	-	B-1NC + klawisz ON-OFF-ON (z samopowrotem)
PKS-3\W01	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	B-1NC + 2x1NO
PKS-3\W02	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	B-1NC + 2x2NO
PKS-3\W03	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	B-1NC + 2x3NO
PKS-3\W04	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	B-1NC + 2x(NO + NO/2)
PKS-3\W05	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	SAA z kluczem-1NO + 2x1NO
PKS-4\W01	Kaseta suwnicowa	PKS-4	4	-	B-1NC + START-1NO + 2x1NO
PKS-4\W02	Kaseta suwnicowa	PKS-4	4	-	B-1NC + START-1NO + 2x(NO + NO/2)
PKS-4\W03	Kaseta suwnicowa	PKS-4	4	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 2x1NO
PKS-6\W03	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 4x(NO+NO/2)
PKS-6\W04	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 2x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-6\W05	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 4x1NO
PKS-6\W06	Kaseta suwnicowa	PKS-6	5	-	B-1NC + 2x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-6\W07	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	B-1NC + START-1NO + 4x(NO+NO/2)
PKS-6\W08	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	B-1NC + START-1NO + 2x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-8\W01	Kaseta suwnicowa	PKS-8	7	-	B-1NC + 6x1NO
PKS-8\W03	Kaseta suwnicowa	PKS-8	7	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 6x(NO+NO/2)
PKS-8\W04	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 2x(NO+NO/2) + 4x1NO
PKS-8\W05	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 4x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-8\W06	Kaseta suwnicowa	PKS-8	7	-	B-1NC + 2x(NO+NO/2) + 4x1NO
PKS-8\W07	Kaseta suwnicowa	PKS-8	7	-	B-1NC + 4x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-8\W08	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	B-1NC + START-1NO + 6x(NO + NO/2)
PKS-8\W09	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	B-1NC + START-1NO + 2x(NO+NO/2) + 4x1NO
PKS-8\W10	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	B-1NC + START-1NO + 4x(NO+NO/2) + 2x1NO
SP22-1414\R01	Napęd	-	-	do kaset PKS	stop awaryjny do kaset KS
SP22-6625\P01	Korpus pośredni	-	-	do kaset PKS	do montażu styków

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.

