

Kasety sterownicze suwnicowe serii PKS firmy Spamel

Kasety sterownicze suwnicowe typu PKS firmy Spamel są przeznaczone do sterowania suwnicami i innymi urządzeniami transportu bliskiego jak żurawie, podnośniki, przenośniki itp. Zapewniają bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzeń dźwigowych. Kasety typu PKS wykonane są tworzywem odpornym na uderzenia, zarysowania i warunki atmosferyczne, w obudowie o stopniu ochrony IP65. Posiadają blokadę mechaniczną uniemożliwiającą załączenie przycisków w przeciwnych kierunkach. W kasetach istnieje możliwość zamontowania dowolnego napędu przycisku SP22.

Producent	Spamel
Seria	PKS
Typ produktu	Kaseta suwnicowa
Znamionowy prąd cieplny I_{th}	10A
Znamionowy prąd łączeniowy I_e	2,5A (230V AC) 1,6A (400/500V AC) 4A (24V DC)
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Znamionowe napięcie izolacji U_i	500V AC
Stopień ochrony kaset	IP65
Pozycja montażu	dowolna

Numer katalogowy	Typ produktu	Typ kasety	Liczba przycisków	Do serii	Funkcje przycisków
PKS-2\W01	Kaseta suwnicowa	PKS-2	2	-	2x1NO
PKS-2\W02	Kaseta suwnicowa	PKS-2	2	-	B-1NC + klawisz ON-OFF-ON (z samopowrotem)
PKS-3\W01	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	B-1NC + 2x1NO
PKS-3\W02	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	B-1NC + 2x2NO
PKS-3\W03	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	B-1NC + 2x3NO
PKS-3\W04	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	B-1NC + 2x(NO + NO/2)
PKS-3\W05	Kaseta suwnicowa	PKS-3	3	-	SAA z kluczem-1NO + 2x1NO
PKS-4\W01	Kaseta suwnicowa	PKS-4	4	-	B-1NC + START-1NO + 2x1NO
PKS-4\W02	Kaseta suwnicowa	PKS-4	4	-	B-1NC + START-1NO + 2x(NO + NO/2)
PKS-4\W03	Kaseta suwnicowa	PKS-4	4	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 2x1NO
PKS-6\W03	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 4x(NO+NO/2)
PKS-6\W04	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 2x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-6\W05	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 4x1NO
PKS-6\W06	Kaseta suwnicowa	PKS-6	5	-	B-1NC + 2x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-6\W07	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	B-1NC + START-1NO + 4x(NO+NO/2)
PKS-6\W08	Kaseta suwnicowa	PKS-6	6	-	B-1NC + START-1NO + 2x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-8\W01	Kaseta suwnicowa	PKS-8	7	-	B-1NC + 6x1NO
PKS-8\W03	Kaseta suwnicowa	PKS-8	7	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 6x(NO+NO/2)
PKS-8\W04	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 2x(NO+NO/2) + 4x1NO
PKS-8\W05	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	SAA z kluczem-1NO + B-1NC + 4x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-8\W06	Kaseta suwnicowa	PKS-8	7	-	B-1NC + 2x(NO+NO/2) + 4x1NO
PKS-8\W07	Kaseta suwnicowa	PKS-8	7	-	B-1NC + 4x(NO+NO/2) + 2x1NO
PKS-8\W08	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	B-1NC + START-1NO + 6x(NO + NO/2)
PKS-8\W09	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	B-1NC + START-1NO + 2x(NO+NO/2) + 4x1NO
PKS-8\W10	Kaseta suwnicowa	PKS-8	8	-	B-1NC + START-1NO + 4x(NO+NO/2) + 2x1NO
SP22-1414\R01	Napęd	-	-	do kaset PKS	stop awaryjny do kaset KS
SP22-6625\P01	Korpus pośredni	-	-	do kaset PKS	do montażu styków

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.

